



NS9521 VAST2 Station

Quick Installation Guide

P/N: 625057701G



Warning Before Installation / Warnung vor der Installation / Waarschuwing voor installatie

- Power off the station if you detect abnormal smell or smoke coming from it.
Netzwerkvideorekorder bei Rauchentwicklung oder ungewöhnlichem Geruch sofort abschalten.
Schakel de uit zodra het begint te roken of ongewoon ruikt.
- Do not place the station around the heat sources, such as television or oven.
Stellen Sie den Netzwerkvideorekorder nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Fernsehgeräte, Heizgeräte, etc.) auf.
Plaats de station niet in de buurt van hittebronnen, zoals een televisie of een oven.
- Keep the station away from direct sunlight.
Setzen Sie den Netzwerkvideorekorder keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
Houd de station uit de buurt van direct zonnelicht.
- Keep the station away from water. If the station is wet, power off immediately.
Halten Sie den Netzwerkvideorekorder von Wasser und sonstiger Feuchtigkeit fern. Falls die Netzwerkkamera nass oder feucht geworden sein sollte, schalten Sie sie sofort aus.
Houd de uit de buurt van water. Indien de Network Camera nat is, schakel het dan onmiddellijk uit.
- Do not place the unit in high humidity environments.
Stellen Sie den Netzwerkvideorekorder nicht in feuchter Umgebung auf.
Plaats de station niet in de buurt van erg vochtige omgevingen.
- Do not drop the Network Camera. Netzwerkkamera nicht fallen lassen.
Netzwerkkamera nicht fallen lassen.
Laat de Network Camera niet vallen.

- Do not attempt to remove or uninstall the software on the mounted flash memory.
Versuchen Sie nicht, die Software des installierten Flash-Speichers zu entfernen oder zu deinstallieren.
U mag de software op het geplaatste flashgeheugen niet zelf verwijderen of de installatie ervan ongedaan maken.



Avvertenza prima dell'installazione / Kurulum Öncesi Uyarılar / Varning innan installation

- Spegnere immediatamente il registratore video di rete se questa presenta fumo o un odore insolito.
Ağ Video Kayıt Cihazından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt Cihazının elektrik bağlantısını kesin.
Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.
- Tenere il registratore video di rete lontana dall'acqua. Spegnere immediatamente la telecamera di rete se si bagna.
Ağ Video Kayıt Cihazını sudan uzak tutun. Ağ Kamerası ıslanırsa hemen kapatın.
Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.
- Non collocare il registratore video di rete vicino a sorgenti di calore come televisori o forni.
Ağ Video Kayıt Cihazını televizyon ya da fırın gibi ısı kaynaklarının çevresine yerleştirmeyin.
Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn.
- Tenere il registratore video di rete lontana dalla luce diretta del sole.
Ağ Video Kayıt Cihazını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Håll nätverkskameran avskiljd från direkt solljus.
- Non tentare di rimuovere o disinstallare il software sulla memoria flash montata.
Takılı taşınabilir belleği çıkarmaya ya da üzerindeki yazılımı kaldırmaya çalışmayın.
Försök inte ta bort eller avinstallera programvaran i det installerade flash-minnet.



Advarsel før installation / Peringatan Sebelum Pemasangan

- Sluk for station så snart det opdages, at den ryger eller smelter på unormalvis.
Segera matikan station jika mengeluarkan asap atau bau yang aneh.
- Placér ikke Network Video Recorder i nærheten af varmekilder, som et Tv eller en ovn.
Jangan meletakkan Network Video Recorder di sekitar sumber panas, seperti televisi atau oven.
- Hold Network Video Recorder væk fra direkte sollys.
Jauhkan Network Video Recorder dari cahaya matahari langsung.
- Prøv ikke på at fjerne eller afinstallere softwaren på den monterede flashhukommelse.
Jangan coba-coba membuang atau menghapus perangkat lunak pada memori flash yang terpasang.

- تحذيرات قبل التركيب
- لم يوافق تشغيل طاقة مسجل فيديو الشبكة بمجرد اكتشافه في وضع تشغيل أو الصهار غير عادي.
- لا تضع مسجل فيديو الشبكة حول مصادر الحرارة، مثل الفرن أو المبرد.
- حافظ على بقاء مسجل فيديو الشبكة بعيداً عن ضوء الشمس.
- لا تحاول إزالة البرنامج أو إلغاء تثبيتته من على ذكرة الفلاش المرئية.



安裝前應注意事項 / 安裝警告 / インストール前の注意

- 若發現工作站冒出煙霧或有異味，請立即關閉電源。
如果工作站冒煙或有異常氣味，應立即關閉。
煙或異常なにおいに気が付いたら、直ちにネットワークビデオレコーダーの電源を切ってください。
- 請勿將工作站置放於熱源附近，例如電視機或烤箱周圍。
切勿將工作站放置在電視或烤箱等熱源附近。
ネットワークビデオレコーダーをテレビやオープンなどの熱源の傍に設置しないでください。
- 避免工作站受到陽光直射。
切勿將工作站暴露於陽光直射的地方。
ネットワークビデオレコーダーを直射日光にさらさないでください。
- 請勿嘗試移除或解除安裝已安裝快閃記憶體內的軟體。
切勿嘗試刪除或卸載已安裝閃存上的軟體。
マウントされたフラッシュメモリ上のソフトウェアを削除またはアンインストールしないでください。
- セキュリティ基準（新規則第34条の10）
「本製品は 電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線 LAN を含む ）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。」



Avertissement avant installation / Aviso antes da instalação / Advertencia antes de la instalación

- Éteignez rapidement le magnétoscope de réseau s'il dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle.
Desligue o Gravador de Vídeo de Rede se vir fumo ou sentir cheiros estranhos.
Apague el Grabador de Vídeo de Red si aparece humo o algún olor no habitual.
- Ne placez pas le magnétoscope de réseau à proximité d'une source de chaleur, comme un téléviseur ou un four.
Não coloque o Gravador de Vídeo de Rede próximo de fontes de calor como, por exemplo, um televisor ou um forno.
No coloque el Grabador de Vídeo de Red junto a fuentes de calor, como por ejemplo televisores u hornos.
- Tenez le magnétoscope de réseau éloigné de la lumière directe du soleil.
Mantenha o Gravador de Vídeo de Rede afastado da luz solar directa.
Mantenga el Grabador de Vídeo de Red alejado de la luz directa del sol.
- Ne tentez pas de retirer ou de désinstaller le logiciel sur la mémoire flash montée.
Não tente remover ou desinstalar o software na memória flash montada.
No intente quitar o desinstalar el software en la memoria flash montada.
- Tenez le magnétoscope de réseau éloigné de l'eau. Si le magnétoscope de réseau est mouillé, éteignez le immédiatement.
Mantenha o Gravador de Vídeo em Rede longe da água. Se a câmara estiver molhada, desligue imediatamente.
Mantenga el Grabador de Vídeo de Red alejado del agua. Si el Grabador de Vídeo de Red se moja, apáguelo inmediatamente.
- Ne placez pas le magnétoscope de réseau dans un environnement très humide.
Não utilize o Gravador de Vídeo de Rede em locais onde haja muita humidade.
No coloque el Grabador de Vídeo de Red en entornos con mucha humedad.



Package Contents / Packungsinhalt kontrollieren / Inhoud van de verpakking

檢查包裝內容物 / 檢查包裝內容 / パッケージ内容の確認


Vérifier le contenu de l'emballage / Verifi que o conteúdo da embalagem / Compruebe el contenido del embalaje

Sprawdź zawartość pakietu / Проверка комплекта поставки / Obsah balení

Verifi care il contenuto della confezione / Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin / Paketinnehâll / Kassens indhold / Isi Kemasan مكونات الحزمة



1



Zanim zacznieś — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa / Перед установкой / Upozornění před instalací

- W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego rejestratora wideo, natychmiast odłącz zasilanie.
Отключите питание сетевого видеомонитора, если появился дым или произошло сильное нагревание устройства.
Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte.
- Nie należy umieszczać sieciowego rejestratora wideo w pobliżu źródeł ciepła, takich jak telewizor lub kuchenka.
Не размещайте сетевой видеомонитор рядом с такими источниками тепла, как телевизор или духовка.
Neumist'ujte síťový videorekordér do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby.
- Sieciowy rejestrator wideo należy izolować od bezpośredniego światła słonecznego.
Не подвергайте сетевой видеомонитор воздействию прямых солнечных лучей.
Chraňte síťový videorekordér před přímým slunečním světlem.
- Nie próbuj usunąć lub odinstalować oprogramowania w zamontowanej pamięci flash.
Не удаляйте (не деинсталлируйте) программу на смонтированном флэш-накопителе.
Software na připojené paměti flash se nepokoušejte odebrat ani odinstalovat.
- Sieciowy rejestrator wideo należy trzymać z dala od wody. Jeśli sieciowy rejestrator wideo zamoczy się, należy natychmiast wyłączyć zasilanie.
Не допускайте контакта сетевого видеомонитора с водой. При попадании воды немедленно отключите питание сетевой видеокамеры.
Chraňte síťový videorekordér před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě jej vypněte.
- Nie należy umieszczać sieciowego rejestratora wideo w wilgotnych miejscach.
Не используйте сетевой видеомонитор в средах с повышенной влажностью.
Neumist'ujte síťový videorekordér do prostředí s vysokou vlhkosťou.

Hardware Installation / Hardwareinstallation / Hardware installeren

硬體架設 / 硬件安裝 / ハードウェア・インストレーション


Installation du matériel / Instalacao de Hardware / Instalación del hardware










Instalacja sprzętu / Монтаж оборудования / Instalace hardwaru



Installazione hardware / Donanım Montajı / Installation av hardware

Installation af hardware / Pemasangan Perangkat Keras

2







13

VIVOTEK Control Center

Disk Status Network Status System Status

VAST2 Service Import / Export Utility Shepherd

File Manager Keyboard Language Control

Disk Management RAID Config

Ctrl + Alt + F12 ->

14 Do not attempt to remove or uninstall the software on the mounted flash memory.

Volume	Layout	Type	File System	Status	Capacity	Free Spa...	% Free	Fault Tolerance	Overhead
(C:)	Simple	Basic	FAT32	Healthy (A...	9.99 GB	8.10 GB	81 %	No	0%
(D:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (S...	49.62 GB	45.84 GB	92 %	No	0%
(D:)	Simple	Basic	FAT	Healthy (P...	1.87 GB	813 MB	43 %	No	0%

15

Initialize Disk

You must initialize a disk before Logical Disk Manager can access it.

Select disks:

Disk 2

Use the following partition style for the selected disks:

Master Boot Record

GPT (GUID Partition Table)

GPT

Note: The GPT partition style is not recognized by all previous versions of Windows. It is recommended for disks larger than 2TB, or disks used on Itanium-based computers.

OK Cancel

16

Volume	Layout	Type	File System	Status	Capacity	Free Spa...	% Free	Fault Tolerance	Overhead
(C:)	Simple	Basic	FAT32	Healthy (Active, Primary Partition)	10.00 GB	8.10 GB	81 %	No	0%
(D:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (System, Boot, Primary Partition)	49.62 GB	45.84 GB	92 %	No	0%
(D:)	Simple	Basic	FAT	Healthy (Primary Partition)	1.87 GB	813 MB	43 %	No	0%
		Basic		Unallocated	2048.00 GB				

17

New Simple Volume Wizard

Welcome to the New Simple Volume Wizard

This wizard helps you create a simple volume on a disk.

A simple volume can only be on a single disk.

To continue, click Next.

< Back Next > Cancel

18

New Simple Volume Wizard

Specify Volume Size

Choose a volume size that is between the maximum and minimum sizes.


Maximum disk space in MB: 5721982

Minimum disk space in MB: 8


Simple volume size in MB: 5721982

< Back Next > Cancel


19




20




21




22




23




24



25



26



Please contact authorized distributors for warranty and RMA service. Visit <https://www.vivotek.com/support/warranty-rma>

All specifications are subject to change without notice. Copyright © 2020 VIVOTEK INC. All rights reserved.

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
[T: +886-2-82455282] [F: +886-2-8245532] [E: sales@vivotek.com]

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
[T: 408-773-8686] [F: 408-773-8298] [E: salesusa@vivotek.com]

VIVOTEK Europe
Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp Delta Electronics
T: +31 (0)20 800 3817 E: saleseurope@vivotek.com